

# MANUAL



Tecnología Móvil

## **BOTONES:**

- ◇ Tecla direccional: En la modalidad de menú se utiliza para desplazarse por las opciones de selección. La tecla de dirección puede ser configurada para realizar una función directa diferente en estado de suspensión.
- ◇ Tecla central (OK): Determina las opciones.
- ◇ Tecla Enviar: Envía números telefónicos y acepta las llamadas entrantes. En estado de suspensión se encuentra fuera de la lista para los registros del teléfono.
- ◇ Tecla Terminar: Termina o desecha una llamada. Si presiona este botón también puede apagar el dispositivo. En otras circunstancias, este botón puede ayudarlo a regresar a la interfaz general.
- ◇ Tecla derecha suave: Activa la guía de implementación en la parte inferior derecha de la pantalla.
- ◇ Tecla de volumen: Aumenta o disminuye el volumen del teléfono. En la modalidad de reproductor de música puede regular el volumen de la transmisión.
- ◇ Teclas digitales: Ingresa números y caracteres. En la función de menú puede seleccionar elementos del mismo rápidamente. También pueden configurarse para actuar como teclas de marcado rápido.
- ◇ Tecla \*: Tiene distintas funciones de acuerdo a la modalidad y/o menú. En la modalidad de entrada, el botón "\*" ajusta la entrada desde Símbolo.
- ◇ Tecla #: Tiene distintas funciones de acuerdo a la modalidad y/o menú. En la modalidad de entrada el botón "#" puede cambiar los métodos de entrada. En la modalidad de suspensión, presionar este botón cambiará entre la modalidad normal y la silenciosa.

## **ACCESOS DIRECTOS:**

### **A. TECLA ON/OFF**

Si presiona este botón por 3 segundos encenderá el dispositivo. Presiónelo otra vez para volver al modo de suspensión.

## **B. TECLA LLAMAR/CONTESTAR**

Presione esta tecla para hacer o contestar una llamada. Esta tecla también le entrega su historial de llamadas.

## **C. TECLA CÁMARA**

Presione este botón para ingresar a la modalidad Cámara.

## **ENCENDIDO**

Presione el botón ON/OFF durante 3 segundos para encender el teléfono. El teléfono registrará las redes predeterminadas y el nombre del operador de servicios aparecerá en la pantalla. Deberá ingresar el código PIN correcto una vez que el teléfono lo solicite para activar su tarjeta SIM. La contraseña predeterminada del teléfono es el número "1122".

## **APAGADO**

Presione el botón ON/OFF durante 3 segundos para apagar el teléfono. No retire la batería para realizar esta acción, puede perder su tarjeta SIM o borrar la memoria del teléfono.

## **INSERTAR TARJETA T-FLASH**

El teléfono sólo reconoce las tarjetas T-Flash compatibles. En caso de incompatibilidad tanto la tarjeta como el teléfono podrían resultar dañados.

Retire la batería del teléfono para encontrar la ranura de la tarjeta T-Flash. Inserte la tarjeta correctamente y asegúrese de que los pines dorados concuerden.

## **CABLE USB**

Este teléfono tiene un puerto USB, por lo que usted puede intercambiar información entre su teléfono y un computador por medio de un cable USB.

## **OBSERVACIONES:**

Deberá apagar el teléfono antes de conectar el cable USB al computador. Este último mostrará el teléfono como un disco extraíble una vez que ingrese a "Mi PC". Si no aparece en la pantalla deberá revisar si el cable se encuentra bien conectado tanto al celular como al computador.

Si conecta el cable USB al computador con el teléfono encendido, éste mostrará una lista de opciones en su pantalla, deberá seleccionar SAVE (guardar) y luego presionar OK para confirmar. Una vez que el teléfono se apague, usted podrá comenzar la transferencia de archivos.

Cuando termine la transferencia, haga doble clic con el cursor del ratón sobre el ícono de disco extraíble. Asegúrese de que haya cerrado el archivo de la tarjeta T-Flash primero para evitar que la información transferida se pierda. El computador desplegará una ventana para recordarle si desea detener la conexión. Haga clic para confirmar. Una vez hecho esto podrá desconectar con seguridad el cable USB de su teléfono.

## **ADVERTENCIA:**

El no cumplimiento de las instrucciones mencionadas arriba podría provocar daños o pérdida de información guardada tanto en su computador como en la tarjeta T-Flash.

## **ANTES DE INICIAR EL TELÉFONO**

Por favor inserte las tarjetas SIM y T-Flash, luego coloque la batería en el teléfono. Presione el botón ON/OFF para encenderlo.

## **PIN**

El código PIN le ayudará a evitar que su teléfono y la tarjeta SIM sean utilizados por terceros sin su autorización. El teléfono solicitará que se ingrese el código PIN cuando encienda el teléfono, y si se ingresa un número incorrecto 3 veces, la tarjeta SIM se bloqueará y necesitará del código

PUK para desbloquearla. Deberá Contactar a su operador de tarjeta SIM en caso de que esta haya sido bloqueada.

## **TARJETA SIM Y BATERÍA**

- Inserte la tarjeta SIM

La ranura de la tarjeta SIM se encuentra debajo de la batería. Deberá retirar esta última y asegurarse de que los pines dorados concuerden.

- Inserte la batería

Retire la cubierta y coloque la batería en su lugar.

- Cargar la batería

Conecte el cable del cargador en el puerto USB del teléfono e conecte el adaptador al tomacorriente. El teléfono desplegará un ícono de carga en la pantalla para avisarle que la carga se está llevando a cabo.

- Alerta de batería baja

El teléfono desplegará una alerta cuando la energía de la batería no sea suficiente, además emitirá un tono de alerta para recordarle que debe cargar la batería.

- Procedimiento de carga de la batería

Conecte el adaptador al tomacorriente e inserte el cable al puerto USB del teléfono.

Aparecerá el ícono de la batería en la pantalla para mostrar que el teléfono se está cargando.

Cuando el teléfono esté apagado, se desplegará una animación en la pantalla.

El teléfono dejará de cargar cuando la batería esté completamente cargada. Deberá desconectar el cable del teléfono lo antes posible.

### **Precaución:**

**Si usted no carga la batería durante más de dos días, el teléfono entrará en modo de carga lenta.**

1. No debe cambiar ni abrir la batería.
2. Debe utilizar los accesorio aprobados por el fabricante y evitar realizar algún tipo de daño al teléfono.
3. La temperatura ambiental para cargar la batería debe estar entre los 0° y los 40° C. No cargue la batería si la temperatura no se encuentra dentro de ese rango.

**Observación:**

El teléfono, la batería y el cargador se calentarán y eso es completamente normal.

Para evitar algún tipo de accidente, no cubra con nada el teléfono, la batería o el cargador durante la carga.

**[Tarjeta SIM Maestra]:** La tarjeta SIM utilizada de manera predeterminada, se encuentra insertada a lo largo en la ranura de la tarjeta SIM, como muestra la imagen.

**[Tarjeta SIM esclava]:** La tarjeta SIM que se encuentra insertada de manera horizontal en la ranura de la tarjeta SIM, como muestra la imagen.